本機に収録されている学習用コンテンツ

本機には、通常の辞典や電卓などのモードのほか、以下の「学習用コンテンツ」が収録されています。

学習用コンテンツ		内　容	カテゴリー
学習機能※	英単語ターゲット1900 英熟語ターゲット1000 日本史年代暗記ターゲット312 世界史年代暗記ターゲット315 古文単語・熟語ターゲット270 漢字ターゲット1700	各ターゲット集に掲載されている内容を呼び出して、学習することができます。	学習3
	電子辞書でどこでも英会話	掲載されている内容を呼び出して、学習することができます。	英語系
	漢検プチドリル （2級、3級）	漢字の書き取り問題を見て、解答を記入する （漢字検定対策に最適）	学習3
	英語リスニング・トレーニング （第1回～第5回）	大学入試センター試験で実施される英語のリスニング・テストのための音声付きトレーニング問題集です。	学習4
	脳鍛アプリ明鏡日本語クイズ	送り仮名、ことわざ慣用句、四字熟語の正しい使い方のクイズを解く。	脳鍛アプリ

※「学習機能」とは、「学習」➔「テスト」➔「復習」➔ ・・・という流れで学習できるコンテンツです。

- 学習用コンテンツでは、文字の大きさの変更やレイアウト変更、ズームはできません。

次ページに続く

■学習用コンテンツの始めかた

学習用コンテンツも、他の辞典と同じようにいずれかのカテゴリーに分類されています。

学習用コンテンツを始めるには、**メニューから希望の学習用コンテンツのカテゴリー**を選びます。

学習用コンテンツの最初のページが表示されたら
画面の説明を読んで操作してください。

- 詳しくは、以降の説明をご覧ください。

学習機能：

英単語ターゲット1900
英熟語ターゲット1000
日本史年代暗記ターゲット312
世界史年代暗記ターゲット315
古文単語・熟語ターゲット270
漢字ターゲット1700
電子辞書でどこでも英会話

ここでは、「英単語ターゲット1900」の場合で説明します。他のコンテンツでも操作は同様です。

学習をする

操　作	画　面
◀ ▶で「学習する」を選ぶ <学習の方法> 見出し語も解答も見る 解答を隠し、見出し語だけを見る 解答だけを見て見出し語を当てる	
▲ ▼で学習の方法を選び、訳／決定を押す	

次ページに続く

▲▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。



▲▼でトライする項目を選び、訳／決定を押す

選んだ学習の方法にしたがって、見出し語と解答、見出し語だけ、あるいは解答だけが表示されます。

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。



- 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。
- 画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます。

■ やり直したい項目にチェックマークをつける

- チェックマークをオン/オフするには、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

テストする

操　作	画　面
◀ ▶で「テストする」を選ぶ	
▲ ▼でテストの種類を選び、訳／決定を押す	
▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す	
▲ ▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す	

次ページに続く

解答する



＜「英単語ターゲット1900」・「英熟語ターゲット1000」の場合＞

数字で解答番号を入力して、訳／決定を押す

＜「電子辞書でどこでも英会話」の場合＞

▲▼◀▶で解答を選び、訳／決定を押す

＜「日本史年代暗記ターゲット312」・「世界史年代暗記ターゲット315」・「古文単語・熟語ターゲット270」の場合、「漢字ターゲット1700」でテストの種類「読み方テスト」を選んだ場合＞

解答を入力して、訳／決定を押す

＜「漢字ターゲット1700」でテストの種類「書き取りテスト」を選んだ場合＞

解答を記入する

手書きパネルを使って記入します。

• 手書きパネルの使いかた ➔ **49**ページ

テスト結果が表示される

• 画面に表示されるガイドに従ってください。



復習する

操　作	画　面

◀ ▶で「復習する」を選ぶ

＜復習の方法＞

見出し語も解答も見る
解答を隠し、見出し語だけを見る
解答だけを見て見出し語を当てる

▲ ▼で復習の方法を選び、訳／決定を押す

不正解だった項目だけ見る
チェックした項目だけ見る

- 正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。



▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す

- 右の画面は、「全表示」、「テストで不正解の語を番号順に表示」を選んだ場合です。



次ページに続く

▲▼で復習の方法を選び、訳／決定を押す

選んだ復習の方法にしたがって、見出し語と解答、見出し語だけ、あるいは解答だけが表示されます。

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。



- 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。
- チェックマークをオン/オフするには、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

検索機能を使う

■「英単語ターゲット1900」「電子辞書でどこでも英会話」の場合

操　作	画　面
◀▶で「検索機能」を選ぶ	

訳／決定を押す



検索したい言葉を入力する

- 入力した言葉に該当する見出し語の一覧が表示されます。



▲▼で見たい見出し語を選び、訳／決定を押す

見出し語とその解答が表示されます。

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。



- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

次ページに続く

■英熟語ターゲット1000の場合

操　作	画　面
◀ ▶で「検索機能」を選ぶ	
▲ ▼で検索したい項目を選び、訳／決定を押す	
＜「熟語検索」を選んだ場合＞ 検索したい言葉を入力する ▲ ▼で検索したい言葉を選び、訳／決定を押す 見出し語とその解答が表示されます。 • 検索結果が表示されます。	
＜「会話表現集」を選んだ場合＞ 検索したい言葉を入力する ▲ ▼で検索したい言葉を選び、訳／決定を押す 見出し語とその解答が表示されます。 • 検索結果が表示されます。	

■日本史年代暗記ターゲット312／世界史年代暗記ターゲット315の場合

操　作	画　面
◀ ▶で「検索機能」を選び、訳／決定を押す	
▲ ▼で検索したい言葉を選び、訳／決定を押す • 検索結果が表示されます。	

■古文単語・熟語ターゲット270の場合

操　作	画　面
◀ ▶で「検索機能」を選ぶ	

次ページに続く

▲ ▼で検索したい項目を選び、訳／決定を押す



＜「見出し語検索」を選択した場合＞
検索したい言葉を入力する
▲ ▼で検索したい言葉を選び、訳／決定を押す

- 検索結果が表示されます。



＜「難読語句一覧」／「月の異名一覧」を選択した場合＞

- 検索結果が表示されます。



■漢字ターゲット1700の場合

操　作	画　面
◀ ▶で「検索機能」を選び、訳／決定を押す	

検索したい言葉を入力する

- 手書きパネルを使って漢字から検索できます。
- 手書きパネルの使いかた ➔ **49**ページ



▲ ▼で検索したい言葉を選び、訳／決定を押す

- 検索結果が表示されます。



ディクテーションをする

「英単語ターゲット1900」「英熟語ターゲット1000」「電子辞書でどこでも英会話」では、英語の音声で聞いて、その単語や例文を書き取る学習ができます。

- 日本史年代暗記ターゲット312」「世界史年代暗記ターゲット315」「古文単語・熟語ターゲット270」「漢字ターゲット1700」には、ディクテーション機能がありません。

操　作	画　面

▲ ▼で「ディクテーション」を選ぶ

次ページに続く

▲▼でディクテーションの方法を選び、訳／決定を押す



▲▼でトライする問題を選び、訳／決定を押す

- 「チェックを付けた語から出題」を選んだ場合は、この後ディクテーションが始まります。



▲▼でトライする問題を選び、訳／決定を押す

音声が鳴り、ディクテーションが始まります。

- 画面上部に入力欄が表示されます。解答を入力して、訳／決定を押します。
- ディクテーションの方法で「例文ディクテーション」を選んだ場合は、解答を単語ごとに入力しその都度訳／決定を押します。



採点結果が表示される

- 画面に表示されるガイドに従ってください。



学習/復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する

操　作	画　面
リスト表示中に[設定 削除]を押す	

▲▼で実行したい内容を選び、[訳／決定]を押す

漢字検定®に備える：漢検プチドリル

本機の漢検プチドリルは、2級と3級があります。
どちらも操作のしかたは同じです。
以下の説明では、漢検プチドリル3級の画面を使っています。

漢字の学習をする

漢検プチドリル3級の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で「学習する」を選ぶ <学習の方法> 見出し語も解答も見る 解答を隠し、見出し語だけを見る 解答だけを見て見出し語を当てる	
▲ ▼で学習の方法を選び、訳／決定を押す	

▲▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。



▲▼で言葉を選び、訳／決定を押す

選んだ学習の方法にしたがって、見出し語と解答、見出し語だけ、あるいは解答だけが表示されます。

- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。



- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

■ やり直したい項目にチェックマークをつける

チェックマークをオン/オフするには、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

漢検と同じようにテストする

テストには、読みにしたがって漢字を書いてみる「書き取りテスト」、漢字の読みを答える「読み方テスト」、選択肢から正解を選ぶ「選択テスト」があります。

漢検プチドリル3級の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で「テストする」を選ぶ	
▲ ▼でテストの種類を選び、訳／決定を押す • 右の画面は「書き取りテスト」を選んだ場合です。	
<テストの種類で「書き取りテスト」を選んだ場合> ▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す	

▲▼でトライする問題の種類を選び、訳／決定を押す

- 右の画面は、「対義語・類義語」を選んだ場合です。



解答を記入する

手書きパネルを使って記入します。

- 手書きパネルの使いかた ➔ **49**ページ



<テストの種類で「読み方テスト」を選んだ場合>
解答を入力して、訳／決定を押す

<テストの種類で「選択テスト」を選んだ場合>
数字を入力して、訳／決定を押す

テスト結果が表示される

- 画面に表示されるガイドに従ってください。

復習する

漢検プチドリル3級の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
◀ ▶で「復習する」を選ぶ <復習の方法> 見出し語も解答も見る 解答を隠し、見出し語だけを見る 解答だけを見て見出し語を当てる	
▲ ▼で復習の方法を選び、訳／決定を押す 不正解だった項目だけ見る チェックした項目だけ見る	
▲ ▼で見る内容を選び、訳／決定を押す • 右の画面は、「全表示」、「テストで不正解の語を番号順に表示」を選んだ場合です。	

▲▼で言葉を選び、訳／決定を押す

選んだ復習の方法にしたがって、見出し語と解答、見出し語だけ、あるいは解答だけが表示されます。



- 右の画面は、「全表示」を選んだ場合です。
- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

見出し語を検索する

漢検プチドリルに収録されている見出し語の検索ができます。
漢検プチドリル3級の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
◀▶で「検索機能」を選ぶ	

次ページに続く

訳／決定を押す



見出し語を入力する

キーボードまたは手書きパネルを使って入力します。

- 入力した内容に該当する見出し語の一覧が表示されます。



▲▼で見たい見出し語を選び、訳／決定を押す

見出し語とその解答が表示されます。



- 次の見出し項目に進むには▶を押します。
- 戻る/リストを押すとひとつ前の画面に戻ります。

リスニング問題を解く：英語リスニング・トレーニングについて

「英語リスニング・トレーニング」は2006年から大学入試センター試験で実施される英語のリスニング・テストのための音声付きトレーニング問題集です。

本機には模擬テスト5回分（第1から第5回）が収録されており、また、問題ごとに聞き取りのポイントと正答へのプロセスを示した解説もあり、多様なタイプの問題に対応できる実力が身につくように構成してあります。

模擬試験として進めるには、音声は2回まで聞いて解答し、次の問題を解いていきます。全ての問題を解くと採点結果の画面が表示されます。

- リスニングの音声は、トゥルーボイス方式で発音(ネイティブ音声)されます。
- 以下の画面例では、問題を特定できる部分や解答内容は隠してあります。

■模擬テストを選ぶ

操　作	画　面
「英語リスニング・トレーニング」（第1回～第5回）の中から、テストを行いたい回を選ぶ • 辞典／モードの選びかた ➔ **32**ページ • 目次画面が表示されます。 • 問題を解いている途中で、辞典／モードキーを押して他の辞典（モード）に切り替えた後に再び英語リスニング・トレーニングを選んだ場合は、切り替える前の画面になります。	

次ページに続く

■問題の画面などに切り替える

操　作	画　面

▲▼で問（Aなど）を選び、訳／決定を押す

- ▲▼◀▶で画面内の次へや目次などの項目を選び、訳／決定を押すと、画面が切り替わります。



■音声を再生する

操　作	画　面

▲▼で画面内の音声を選び、訳／決定を押す



■解答を選ぶ

操　作	画　面

▲▼◀▶で画面内の○を移動させ、訳／決定を押す

- 選んだ解答に●が付きます。
- 解答を選んだ後、訳／決定を押すと、正解の画面となります。



■次の問題へ進む

操　作	画　面

解答の画面で▲▼◀▶で 次へ を選び、 訳／決定 を押す



正解に○が付きます。選んだ解答が正しくなかった場合は、×も付きます。

- 英文と訳 を 解説 反転させ 訳／決定 を押すと、英文と訳や、解説を見ることができます。

■採点結果の画面を見る

操　作	画　面

各回（第1 ～ 5回）の最後の問題を解いた後、 終了 選んで 訳／決定 を押す



- 採点結果が表示されます。
- 「問」を反転させ 訳／決定 を押すと、解答画面になり、英文と訳や、解説を見ることができます。

学習情報を削除する

第1回～ 5回の学習情報が一括して削除されます。

操　作	画　面
目次画面表示中に、設定 削除を押す	
▲▼で「実行したい内容を選び、訳／決定を押す	

頭を鍛える：脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズ

脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズには、以下の3つのクイズが含まれています。
送り仮名編・ことわざ慣用句編・四字熟語編。
それぞれ、送り仮名、ことわざや慣用句、四字熟語の正しい使い方を、「初級」「中級」「上級」「達人」の4つのレベルに応じた問題が出題されます。

- 問題は、1分経過するか、40問（「達人」は、30問）解答すると終了になります。

脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズの開始と終了・

脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズの最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「明鏡日本語クイズ　送り仮名編」、「ことわざ慣用句編」、「四字熟語編」のいずれかを選ぶ	
訳／決定を押す • 右の画面は、「送り仮名編」を選んだ場合です。	

次ページに続く

▲▼で問題のレベルを選び、訳／決定を押す

- それぞれ、説明の画面が表示されます。



手書きパネルの[1][2]をタッチするか、数字キーを押す

- 「キー入力音」が「ON」のときは、正解だと高い音が、不正解だと低い音がなります。

- 終了すると「問題終了です」と表示され、結果の画面になります。
- 中断したいときは、[戻る/リスト]を押します。画面の指示に従って操作してください

解説を見る

クイズに出題される、言葉の解説を見ることができます。

クイズの種類を選んだ後に「解説を見る」を選ぶ



▲▼で解説をみたい言葉を選び、訳／決定を押す



成績を見る

成績を、過去25回分までグラフ表示できます。
「脳鍛アプリ　明鏡日本語クイズ」の最初のページから、以下のようにします。

操　作	画　面
▲▼で「成績」を選び、訳／決定を押す。	
▲▼で成績を見たいクイズの種類を選び、訳／決定を押す グラフが表示されます。 • 横軸は回数を示します。 • 縦軸は1分間で解いた問題数を示します。 ◀▶で別のレベルのグラフに切り替えることができます。	

• 25回を越えると、古い成績から順に削除され新しい成績が追加されます。

■成績の記録を削除する

レベルごと、またはすべての成績の記録を削除することができます。
成績のグラフを表示している画面で、以下のようにします。

操　作	画　面
◀▶で記録を削除したいレベルを反転させ、設定 削除を押す • すべての記録を削除するときは、どのレベルを選んでもかまいません。◀▶で別のレベルのグラフに切り替えることができます。	 反転しているレベルの成績記録を削除 すべての成績記録を削除

▲▼で削除のしかたを選び、訳／決定を押す

収録辞典の使いかた

辞典の使いかたと著作権

■使いかた

本機には、この章で説明する辞典が収録されています。
使いかたの基本は「辞典を選び内容を表示させて読む」です。

辞典の選びかたは以下のとおりです。➔ **32**ページ

1. メニュー/単語帳 を押す
2. カテゴリーを選択する（◀ ▶）
3. 辞典を選択し（▲ ▼）、決定する（訳／決定）
4. 内容を表示させる

内容を表示させる操作パターンは次の4つです。➔ **36**ページ

パターン1：カーソルのある入力欄（入力欄が複数の場合は▲ ▼で入力欄を選択してから）に調べたいことばの最初の数文字を入力し、表示された見出しから目的のことばを選択（▲ ▼）し決定（訳／決定）

パターン2：カーソルのある入力欄（入力欄が複数の場合は▲ ▼で入力欄を選択してから）に調べたいことばを全部入力し決定（訳／決定）

パターン3：表示された項目を選択（▲ ▼）し決定（訳／決定）。複数回同じ操作を繰り返す場合があります。

パターン4：いろいろな条件を入力する（辞典ごとに説明します）

- 上記の操作後、すぐに目的の内容が表示される場合と、複数の候補が表示される場合があります。複数候補が表示された場合は候補を選択（▲ ▼ ◀ ▶）し決定（訳／決定）すると目的の内容が表示されます。
- パターン1、パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限りひらがなまたはカタカナは14文字、アルファベットは20文字です。

- パターン1、パターン2，パターン4で入力できる文字の種類は、入力欄ごとに異なります。各入力欄にカーソルのあるとき画面上部に表示されるマーク（➔ **50**ページ）にしたがってください。
- 「ヒント」の操作例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明してあります。

■ 著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

■ その他のご注意

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
  それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

メニューから選ぶ辞典

ｶﾃｺﾞﾘｰ	辞典/モード
国語系	●広辞苑／逆引き広辞苑 …… 172 ●明鏡国語辞典 …… 173 ●漢字源 …… 173 ●カタカナ語新辞典 …… 174 ●全訳古語辞典 …… 175 ●故事ことわざ辞典 …… 175 ●四字熟語辞典 …… 176
英語系	●ロングマン現代英英辞典 …… 177 ●ジーニアス英和辞典 …… 178 ●ベーシックジーニアス英和辞典 …… 178 ●プログレッシブ和英中辞典 …… 179 ●英語類語辞典 …… 180 ●英会話とっさのひとこと辞典 …… 180 ●英会話海外旅行ひとこと辞典 …… 181 ●電子辞書でどこでも英会話※ …… 181
学習1	●山川 日本史小辞典 …… 182 ●日本史B用語集 …… 182 ●山川 世界史小辞典 …… 182 ●世界史B用語集 …… 183 ●現代社会用語集 …… 183 ●政治・経済用語集 …… 183 ●地理用語集 …… 184 ●倫理用語集 …… 184 ●現代社会テーマ集 …… 184
学習2	●百人一首 …… 185 ●古典名作冒頭選／現代文名作選 …… 186 ●近現代文学事典 …… 186 ●古語林 古典文学事典／名歌名句事典 …… 187 ●生物小事典 …… 187 ●物理小事典 …… 188 ●化学小事典 …… 188 ●物理公式集 …… 188 ●辞書式配列化学反応式 …… 189 ●数学公式集 …… 189
学習3	●英単語ターゲット1900※ …… 190 ●英熟語ターゲット1000※ …… 190 ●日本史年代暗記ターゲット312※ …… 191 ●世界史年代暗記ターゲット315※ …… 191 ●古文単語・熟語ターゲット270※ …… 191 ●漢字ターゲット1700※ …… 192 ●漢検プチドリル2級※ …… 192 ●漢検プチドリル3級※ …… 192 ●英検Pass単熟語 …… 193

カテゴリー	辞典/モード
学習4	• 英語リスニング・トレーニング第1回〜第5回※ …… 193 • Encourage Listening Standard デジタル版 …… 194 • 音声付き英会話集 …… 194 • 音声付き英語発音 …… 195
生活	• 百科事典マイペディア …… 195 • 日本国憲法 …… 196 • 明鏡日本語クイズ300 …… 196 • 問題な日本語 …… 197 • 続弾！問題な日本語 …… 197
実務・情報	• パソコン用語事典 …… 198 • 時事英単語帳 …… 198
脳鍛アプリ	• 脳鍛アプリ明鏡日本語クイズ※ …… 199
便利な機能	• 分野別小辞典(広辞苑より) …… 199 • 分野別小事典(マイペディアより) …… 200 • 日本語キーワード例文検索（G英和辞典より） …… 200 • 日本語キーワード例文検索（BG英和辞典より） …… 202 • 複数辞書ひらがなで検索 …… 202 • 複数辞書アルファベットで検索 …… 203 • 複数辞書漢字で検索 …… 203 • 電卓 …… 120

※**139**ページの「学習用コンテンツを使おう」を参照してください

広辞苑／逆引き広辞苑

●広辞苑　第五版
<岩波書店>
収録数：約230,000項目／表110種
©岩波書店 1998,2006
※『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。
※『広辞苑 第五版』のデータを引用した著作物を公表する場合は、出典名・発行社名を明記してください。



※『逆引き広辞苑 第五版対応』は、『広辞苑 第五版』の全項目について「逆引き（後方一致）検索」を行うことができます。

カテゴリー：国語系
内容表示操作：パターン1 ／パターン2
入力欄：4
手書き検索：調べたいことば。パターン1。
　ヒント：例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ゆきやなぎ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。
逆引き検索：調べたいことばの最後の単語。パターン2。
　ヒント：例えば、「ゆき」を入力して決定キーを押すと「あおやまのぶゆき」など見出しが多数表示されるので探したい見出しを選択、決定する。
慣用句検索：調べたい慣用句のキーワード。パターン2。
　ヒント：例えば「ゆき」を入力して決定キーを押すと「ゆき」を使った複数の慣用句が見出しとして表示されるので探したい見出しを選択、決定する。
スペリング検索：英語のスペル。パターン2
　ヒント：例えば「ground」を入力して決定キーを押すとgroundで始まる単語が順に表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

明鏡国語辞典

●明鏡国語辞典
<大修館書店>
収録数：約70,000語
©Kitahara Yasuo and Taishukan 2002-2006
カテゴリー：国語系
内容表示操作：パターン1／パターン2
入力欄：3
見出し語検索： 調べたいことば。パターン1。
　ヒント： 例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ゆきやなぎ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。
類語検索：類語を調べたいことば。パターン2。
　ヒント： 例えば「ゆき」を入力して決定キーを押すと「雪」を含む見出しが表示される。決定で内容表示。
スペリング検索：英語のスペル。パターン2
　ヒント： 例えば「ground」を入力して決定キーを押すとgroundで始まる単語が見出しに表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

漢字源



●漢字源（JIS第1～第4水準版）
<学習研究社>
収録数：親字13,255字／熟語約48,000語
©GAKKEN 2006
※書籍版「漢字源」に基づいて「漢字源（JIS第1～第4水準版）」として編集し収録しています。
カテゴリー：国語系
内容表示操作：
辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
単漢字／熟語を手書き入力から探す：パターン1
　手書き検索： 手書きパネルから調べたい漢字を入力。
　　入力にしたがって候補が表示されるので選択、決定する。
単漢字を部品読み／音訓読み／画数から探す：パターン4

次ページに続く

部品読み：調べたい漢字の部首名や漢字を構成する部品の読み。最大8文字。複数入力可。

ヒント1：例えば「総」なら「いと」、「こころ」、「は」、「む」などが部品の読み。複数の部品を入力した方が表示候補は少なくなる。

ヒント2：部品読みと以下の部首画数、総画数、音訓読みのいずれかを組み合わせることが可能。候補数を絞ることができる。

部首画数：液晶画面下部説明参照。1～17画
漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

総画数　：液晶画面下部説明参照。1～34画
漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

音訓読み：液晶画面下部説明参照。最大8文字
漢字候補が表示されたら選択、決定する。

熟語を読みから探す：パターン1

見出し語検索：調べたい熟語の読みをひらがなで入力。
入力にしたがって候補が表示されるので目的の熟語を選択、決定する。

カタカナ語新辞典



●マルチメディア時代に対応　カタカナ語新辞典（第五版）
<旺文社>
収録数：約12,400語／略語約1,500語
©Takeshi Tsuda 1998, ©Obunsha 2006
※書籍版『カタカナ語新辞典　第五版』に新データを追加収録しています。

カテゴリー：国語系
内容表示操作：パターン1／パターン2
入力欄：2
見出し語検索：調べたいカタカナ語。パターン1。

ヒント：例えば「インクジェットプリンター」を引く場合、「イン」まで入力した段階で画面内に「インク-ジェット-プ～」が表示されるので選択、決定する。

略語検索：アルファベットの略語。パターン2。

ヒント：大文字も小文字で入力する。例えばISOはisoと入力。

全訳古語辞典



●全訳古語辞典　(第三版)
<旺文社>
収録数：約22,500語／約280図
©Miyakoshi・Sakurai・Ishii・Oda　2003
※収録の和歌235首を発音します。
カテゴリー：国語系
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索： 調べたい古語。パターン1。

ヒント： 例えば「漁る（すなどる）」を引く場合、「すな」まで入力した段階で画面内に「すなどる（漁る）」が表示されるので選択、決定する。

故事ことわざ辞典



●故事ことわざ辞典
<学習研究社>
収録数：約4,500項目
©GAKKEN　1998,2001
※ことわざ使用について
ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。
また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。
参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。
カテゴリー：国語系
内容表示操作：
辞書選択後、2つの検索方法が表示されるのでどちらかを選択、決定する。
見出し語検索：パターン1

ヒント： 見出し語検索の入力欄に調べたいことわざをひらがなで入力。例えば、「二兎を追うものは一兎をも得ず」を調べる場合、「にと」まで入力した時点で「にとをおうものはい～」が見出し欄に表示されるので、選択、決定する。

次ページに続く

使用シーン／内容から探す：パターン3

ヒント：例えば、結婚式で気の利いたことばを述べようと思ったときは、「使用シーン　結婚式」を選択、決定すれば、「合縁奇縁」を先頭に故事／ことわざが表示される。使いたいものを選択、決定する。

四字熟語辞典

●四字熟語辞典
＜学習研究社＞
収録数：約1,450項目
©GAKKEN 1994,2001



カテゴリー：国語系

内容表示操作：
辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

見出し語検索：パターン1

ヒント：見出し語検索の入力欄に調べたい四字熟語の読みをひらがなで入力。例えば、「馬耳東風（ばじとうふう）」を調べる場合、「ばじ」まで入力した時点で「ばじとうふう」が見出し欄に表示されるので、選択、決定する。

使用シーン／内容から探す：パターン3

ヒント：例えば、結婚式でしゃべる気の利いた四字熟語を調べるときは、「使用シーン　結婚式」を選択、決定する。「合縁奇縁」を先頭に四字熟語が複数表示される。使いたいものを選択、決定する。

漢字1文字から探す：パターン4

検索方法決定後漢字選択画面が表示される。以下の手順で熟語を構成するいずれかの漢字を入力後、候補熟語を探す。

ヒント：先頭の漢字を入力したほうが効率的。

操作手順

1　以下のいずれかの入力で漢字候補が複数表示される

部品読み：熟語を構成する漢字のどれか一字の部首名や漢字を構成する部品の読みを入力。複数入力可。最大8文字。

部首画数、総画数、音訓読み：液晶画面下部説明参照。部首画数1～17画、総画数1～27画、音訓読み最大8文字。

2　漢字候補を選択、決定すると、四字熟語の候補が表示される

3　調べたい四字熟語を選択、決定する

ロングマン現代英英辞典



●ロングマン現代英英辞典　[4訂新版]
<ピアソン・エデュケーション>
収録数：見出し語・成句約106,000語
Longman Dictionary of Contemporary English©Pearson Education Limited 2003
●ロングマン現代英英辞典【使用の手引】
©桐原書店 2003
※ロングマン現代英英辞典のガイド機能に収録

カテゴリー：英語系

内容表示操作：パターン1 ／パターン2

入力欄：4

見出し語検索：調べたい英単語。パターン1

ヒント：例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」がいくつか表示されるので▲▼で選択しながら内容を読み、最適なものに決定する。

スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力。パターン2

ヒント：例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が多数表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する

成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を含む複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2。

ヒント：例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。

ジーニアス英和辞典



●ジーニアス英和辞典　第4版
<大修館書店>
収録数：約96,000語/約250図
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2006-2007
カテゴリー：英語系
内容表示操作：パターン1 ／パターン2
入力欄：4
見出し語検索：調べたい英単語。パターン1。

ヒント：例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」が表示されるので▲▼で選択し、決定する。

スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力。パターン2。

ヒント：例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する。

成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を含む複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。

ベーシックジーニアス英和辞典

●ベーシックジーニアス英和辞典
<大修館書店>収録数：約40,000語
©KONISHI Tomoshichi, HARAKAWA Hiroyoshi and Taishukan 2002-2004
カテゴリー：英語系
内容表示操作：パターン1 ／パターン2

入力欄：4

見出し語検索：調べたい英単語。パターン1。

ヒント：例えば「steady」を引く場合、「ste」まで入力した段階で画面内に「steady」が表示されるので▲▼で選択し、決定する。

スペルチェック：スペルに確信が持てない単語を全文字入力。パターン2。

ヒント：例えば、「communicate」のスペルがあやふやな場合、とりあえず「comunicate」と入力して決定キーを押す。候補の単語が表示されるので正しいと思われる見出しを選択して決定し、確認する。

成句検索：成句の意味を表示する。調べたい成句（熟語）を構成する単語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を調べたい場合、「look」を入力して決定すると「look」を先頭に複数の成句が見出しとして表示されるので探したい成句を選択、決定する。スペースは入力できない。

例文検索：入力した単語を使った例文を表示する。英単語または熟語を入力。最大28文字。スペースは入力できない。パターン2。

ヒント：2つ以上の単語を入力するには単語間に「&」を入れる。例えば「look for」を使った例文を探したい場合は、「look&for」と入力して決定キーを押す。例文が表示されるので選択、決定する。

プログレッシブ和英中辞典

●プログレッシブ和英中辞典　第3版
＜小学館＞
収録数：約90,000語
©Shogakukan 1986,1993,2002



カテゴリー：英語系

内容表示操作：パターン1

入力欄：1

見出し語検索：英訳を調べたい日本語（ひらがな）

ヒント：例えば「悲しみ」の英語を調べる場合、「かなし」まで入力した段階で見出し語候補に「かなしみ」が表示されるので▲▼で選択し、決定する。

英語類語辞典



●英語類語辞典
<大修館書店監修>
収録数：約21,000語
©CASIO 1998-2002
※『ジーニアス和英辞典』（編集主幹 小西友七・大修館書店発行）に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

カテゴリー：英語系
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索：調べたい英語。パターン1。

英会話とっさのひとこと辞典



●英会話 とっさのひとこと辞典
<DHC>
収録数：約8,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998,2005
※収録数のうち、約3,000例文を発音（ネイティブ音声）します。

カテゴリー：英語系
内容表示操作：
辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
場面から探す：パターン3

ヒント：例えば、海外旅行でレストランに入って注文するときの英会話を調べるには、F「海外旅行でつかうひとこと」を選択、決定。D「食事をするとき」を選択、決定。C「注文する」を選択、決定。条件にあった見出しを選択、決定。

例文検索（日本語から探す）：例文に含まれる単語を入力。パターン2。

ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「メニュー」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。

例文検索（英単語から探す）：例文に含まれる単語を入力。パターン2。

ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「menu」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。

英会話海外旅行ひとこと辞典



●英会話 海外旅行ひとこと辞典
＜DHC＞
収録数：約3,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2003,2007
※収録数のうち、約1,450例文を発音（ネイティブ音声）します。

カテゴリー：英語系

内容表示操作：

辞書選択後、4つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

場面から探す：パターン3

ヒント：例えば、レストランに入って注文するときの英会話を調べるには、D「レストラン」を選択、決定。条件にあった見出しを選択、決定。

例文検索（日本語から探す）：例文に含まれる単語を入力。パターン1。

ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「メニュー」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。

例文検索（英単語から探す）：例文に含まれる単語を入力。パターン2。

ヒント：例えばメニューに関する会話例を探すには「menu」を入力して、決定。例文が表示されるので使えそうな例文を選択し、決定する。

和英/英和辞書：調べたい単語。パターン1

ヒント：日本語の英訳を調べたいときは、日本語検索を選択。
英単語の和訳を調べたいときは、英語検索を選択。

電子辞書でどこでも英会話



●電子辞書でどこでも英会話【基礎編】
＜インターチャネル・ホロン＞
収録数：1200項目
©Pocket Co.,Ltd ポケット株式会社
※書籍版は刊行されておりません。
※全ての会話を発音（ネイティブ音声）します。

カテゴリー：英語系

この使い方は「学習用コンテンツを使おう」（➔ **139**ページ）で説明しています。

山川 日本史小辞典

●山川 日本史小辞典（新版）
＜山川出版社＞
収録数：約9,100項目
©2001

カテゴリー：学習1
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索：日本史に関するキーワードを入力して調べる。



日本史B用語集

●日本史B用語集（新課程用）
＜山川出版社＞
収録数：約11,400項目
©2006
※第3部歴史の考察 歴史と生活は収録されておりません。

カテゴリー：学習1
内容表示操作：パターン1／パターン3
見出し語検索：調べたい用語。パターン1
項目から探す：パターン3
ヒント：目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



山川 世界史小辞典

●山川 世界史小辞典（改訂新版）
＜山川出版社＞
収録数：約9,400項目
©2004

カテゴリー：学習1
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索：世界史に関するキーワードを入力して調べる。



世界史B用語集

●世界史B用語集（新課程用）
＜山川出版社＞
収録数：約7,800項目
©2006
カテゴリー：学習1
内容表示操作：パターン1／パターン3
見出し語検索：調べたい用語。パターン1
項目から探す：パターン3
　ヒント：目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



現代社会用語集

●現代社会用語集（新課程用）
＜山川出版社＞
収録数：約4,800項目
©2006
カテゴリー：学習1
内容表示操作：パターン1／パターン3
見出し語検索：調べたい用語。パターン1
項目から探す：パターン3
　ヒント：目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



政治・経済用語集

●政治・経済用語集（新課程用）
＜山川出版社＞
収録数：約2,600項目
©2006
カテゴリー：学習1
内容表示操作：パターン1／パターン3
見出し語検索：調べたい用語。パターン1
項目から探す：パターン3
　ヒント：目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



地理用語集

●地理用語集（新課程用）
＜山川出版社＞
収録数：約4,100項目
©2006
カテゴリー：学習1
内容表示操作：パターン1／パターン3
見出し語検索：調べたい用語。パターン1
項目から探す：パターン3



ヒント： 目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

倫理用語集

●倫理用語集（新課程用）
＜山川出版社＞
収録数：約2,500項目
©2006
カテゴリー：学習1
内容表示操作：パターン1／パターン3
見出し語検索：調べたい用語。パターン1
項目から探す：パターン3



ヒント： 目的の説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

現代社会テーマ集

●現代社会テーマ集
＜旺文社＞
収録数：６４テーマ
©Yuichiro Koizumi 1999
※本データは「旺文社　センター試験　現代社会　でるテーマ６４」を、電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されておりません。
カテゴリー：学習1
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



百人一首



●百人一首
<旺文社>
収録数：100項目
©Obunsha 2001
※書籍版は刊行されておりません。
※収録の和歌100首を読み上げます。
※かるた読み上げは（社）全日本かるた協会 芹野恵子 専任読手による読唱を収録しています。

カテゴリー：学習2。音声対応。
百人一首の作者、意味、解説などを表示。
内容表示操作：
辞書選択後、6つの検索方法が表示されるのでどちらかを選択、決定する。
上の句から探す 全表示：上の句の読みを入力。見出しとして句全体を表示。パターン1。
上の句から探す 下の句隠し：上の句の読みを入力。見出しとして上の句だけを表示。パターン1。
下の句から探す 全表示：下の句の読みを入力。見出しとして句全体を表示。パターン1。
下の句から探す 上の句隠し：下の句の読みを入力。見出しとして下の句だけを表示。パターン1。
歌番号から探す：パターン3。
きまり字から探す：上の句の最初のきまり字から調べる。パターン3。
かるたテスト(4択解答)：上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1 訳／決定**を押すと、最初に上の句が表示される。**
2 **続く下の句を番号で選択すると、結果が○×で表示される。**
3 訳／決定**を押すと、次の問題に進む。**
- 画面下部に表示される説明に従って操作する。
- 10問終わると、結果が表示される。
- 中断したいときは、戻る/リスト**を押す。**

かるた読み上げ：競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1 訳／決定**を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。**
2 訳／決定**を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。**
- 画面下部に表示される説明に従って操作する。
- 100首終わると、終了する。
- 中断したいときは、戻る/リスト**を押す。**

古典名作冒頭選／現代文名作選



●古典名作冒頭選/現代文名作選
<大修館書店監修>
収録数：古典名作冒頭選　11項目
　　現代文名作選　羅生門　全文
　　現代文名作選　山月記　全文
©Taishukan, 2007
※書籍版は刊行されておりません。
カテゴリー：学習2
内容表示操作：
辞書選択後、古典か羅生門、山月記のどれを読むか表示されるのでいずれかを選択、決定する。

- 現代文名作選では、音声を連続して再生します。
  途中で再生を止めたい時は、戻る/リスト を押してください。

古典名作冒頭選：項目が表示されるので、選択、決定する。パターン3
現代文名作選 羅生門：羅生門の読みたい部分を選択、決定する。パターン3
現代文名作選 山月記：山月記の読みたい部分を選択、決定する。パターン3

近現代文学事典



●大修館近現代文学事典
<大修館書店>
収録数：3,130項目
©Taishukan, 2004-2006
※書籍版は刊行されておりません。
カテゴリー：学習2
近現代文学の人名や作品名などを調べる
見出し語検索：調べたい人名や作品名などを入力。パターン1。

古語林 古典文学事典／名歌名句事典



●古語林古典文学事典
＜大修館書店＞
収録数：3,651項目
©Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2004
※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。
●古語林名歌名句事典
＜大修館書店＞
収録数：1,060項目
©Hayashi Ooki, Andou Chizuko & Taishukan, 2004
※本データは『古語林』より、電子辞書用に編集したものです。
カテゴリー：学習2
上記2つの辞書から古典や名歌／名句に関することを調べる。
内容表示操作：パターン1
見出し語検索:古典や名歌／名句に出てくるキーワードや作者名を入力して調べる。

生物小事典



●三省堂　生物小事典　第4版
＜三省堂＞
収録数：約5,600項目
©Sanseido Co., Ltd. 1994,2004
カテゴリー：学習2
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索：調べたい言葉。パターン1。

物理小事典

●三省堂　物理小事典　第4版
＜三省堂＞
収録数：約4,100項目
©Sanseido Co., Ltd. 1994,2004
カテゴリー：学習2
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索：調べたい言葉。パターン1。



化学小事典

●三省堂　化学小事典　第4版
＜三省堂＞
収録数：約4,900項目
©Sanseido Co., Ltd. 1993,2004
カテゴリー：学習2
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索：調べたい言葉。パターン1。



物理公式集

●物理公式集
＜旺文社監修＞
収録数：72項目
©Kisuke Inoue 1996 , ©Obunsha 2003
※本データは「物理IB公式 72」から、電子辞書用に公式部分等を抜粋・収録したもので、書籍版は刊行されておりません。
カテゴリー：学習2
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



辞書式配列化学反応式

●辞書式配列 化学反応式 [改訂版]
<旺文社>
収録数：化学式約260項目／化学反応式約1,170項目
©木村昭市 1994
カテゴリー：学習2
内容表示操作：パターン1
入力欄：1
見出し語検索：調べたい言葉。パターン1。



数学公式集

●数学公式集
<旺文社監修>
[数学Ⅰ・A/Ⅱ・B]　収録数：180項目
©Ryouhei Tsuji 2002
※本データは「センター試験必出　数学公式180」から、電子辞書用に公式部分等を抜粋・収録したもので、書籍版は刊行されておりません。
[数学Ⅲ・C]　収録数：129項目
©Obunsha 2003
※本データは「高校数学公式集［新課程］」をもとに、電子辞書用に数学Ⅲ・C部分を抜粋・再編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



カテゴリー：学習2
内容表示操作：パターン3

調べたい項目が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。画面に［解説］が表示されたら、［用例･解説］を押す。
［▲］［▼］で調べたい公式の解説を選び、［訳／決定］を押す。

英単語ターゲット1900

●英単語ターゲット1900 4訂版
＜旺文社＞
収録数：1900項目
©Y.Miyakawa 2006
※収録の単語･例文を発音（ネイティブ音声）します。
●英単語ターゲット1900 4訂版
対応 BRUSH-UP TEST（電子版）
＜旺文社監修＞
収録数：1900項目
©Obunsha 2006
※書籍版は刊行されておりません。
カテゴリー：学習3
この使い方は「学習用コンテンツを使おう」（➔ **139**ページ）で説明しています。

英熟語ターゲット1000

●英熟語ターゲット1000 3訂版
＜旺文社＞
収録数：1000項目
©K.Hanamoto 2003
※収録の熟語･例文を発音（ネイティブ音声）します。
●英熟語ターゲット1000 3訂版
BRUSH-UP TEST
＜旺文社＞
収録数：1000項目
©Obunsha 2003
カテゴリー：学習3
この使い方は「学習用コンテンツを使おう」（➔ **139**ページ）で説明しています。

日本史年代暗記ターゲット312

●日本史年代暗記ターゲット312
＜旺文社＞
収録数：312項目
©Yoshio Miyazawa　1999
※収録の312項目を発音します。
カテゴリー：学習3
この使い方は「学習用コンテンツを使おう」
(➔ **139**ページ) で説明しています。



世界史年代暗記ターゲット315

●世界史年代暗記ターゲット315
＜旺文社＞
収録数：315項目
©Tomiko Takahashi　1999
※収録の315項目を発音します。
カテゴリー：学習3
この使い方は「学習用コンテンツを使おう」
(➔ **139**ページ) で説明しています。



古文単語・熟語ターゲット270

●古文単語・熟語ターゲット270
＜旺文社＞
収録数：270語
©S.Kuwabara・Y.Nishida　1999
※各章のまえがきは収録されておりません。
カテゴリー：学習3
この使い方は「学習用コンテンツを使おう」
(➔ **139**ページ) で説明しています。



漢字ターゲット1700

●漢字ターゲット1700
＜旺文社＞
収録数：約1,700項目
©Obunsha 1999
カテゴリー：学習3
この使い方は「学習用コンテンツを使おう」
(➔ **139**ページ) で説明しています。



漢検プチドリル2級

●漢検プチドリル　2級　[改訂版]
＜旺文社＞
収録数：約1,500項目
©Obunsha 2002
カテゴリー：学習3
この使い方は「学習用コンテンツを使おう」
(➔ **139**ページ) で説明しています。



漢検プチドリル3級

●漢検プチドリル　3級　[改訂版]
＜旺文社＞
収録数：約1,500項目
©Obunsha 2002
カテゴリー：学習3
この使い方は「学習用コンテンツを使おう」
(➔ **139**ページ) で説明しています。



英検Pass単熟語



●英検Pass単熟語2級　改訂版
＜旺文社＞
収録数：1,760項目
©Obunsha 2003
※収録の単語熟語1,467語と会話表現114例を発音（ネイティブ音声）します。
●英検Pass単熟語準2級　改訂版
＜旺文社＞
収録数：1,725項目
©Obunsha 2003
※収録の単語熟語1,622語と会話表現103例を発音（ネイティブ音声）します。
●英検Pass単熟語3級　改訂版
＜旺文社＞
収録数：1,378項目
©Obunsha 2003
※収録の単語熟語1,263語と会話表現115例を発音（ネイティブ音声）します。

カテゴリー：学習3
英検試験の2級/準2級/3級によく出る内容について学ぶ。
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英語リスニング・トレーニング第1回〜第5回



●岡 秀夫・中邑光男・宮本順紀・赤池秀代 編　センター試験 英語リスニング・トレーニング
＜大修館書店＞
収録数：模擬テスト5回
©OKA Hideo and Taishukan, 2005
※本データはセンター試験英語リスニングのトレーニング用として電子辞書用に編集したものです。

カテゴリー：学習4
この使い方は「学習用コンテンツを使おう」(➔ **139**ページ)で説明しています。

Encourage Listening Standard デジタル版

●Encourage Listening Standard デジタル版
＜三省堂＞
収録数：20課
©Sanseido Co.,Ltd. 2005
※書籍版『Encourage Listening Standard』から「Listening Strategy」をデジタル版として編集し、収録しています。



カテゴリー：学習4
英語について学ぶ。
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

音声付き英会話集

●音声付き英会話集
＜三省堂＞
収録数：会話約160例/関連表現約40例
©Sanseido Co.,Ltd 2005
※書籍版『グランドセンチュリー英和辞典第2版』のカラー別丁の場面別会話集・機能別会話集を再編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



※収録の会話約160例を発音（ネイティブ音声）します。
カテゴリー：学習4
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

音声付き英語発音

●音声付き英語発音
＜三省堂＞
収録数：約100項目
©Sanseido Co.,Ltd 2005
※書籍版『グランドセンチュリー英和辞典第2版』のカラー別丁の発音解説を再編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



※一部発音記号は『ウィズダム英和辞典』に合わせて表記してあります。
※収録の約100項目を発音（ネイティブ音声）します。
カテゴリー：学習4
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

百科事典マイペディア

●百科事典　マイペディア　電子辞書版
＜日立システムアンドサービス＞
収録数：約65,600項目／約1800図
All Rights Reserved. Copyright
©2006 Hitachi Systems & Services, Ltd.
編集協力　株式会社 平凡社　株式会社 平凡社地図出版



※書籍版（平凡社発行）に2006年8月のデータおよび地図データを改訂および追加収録しています。
※書籍版は現在刊行されておりません。
カテゴリー：生活
内容表示操作：パターン1／パターン2
見出し語検索：調べたいことば。最大14文字（パターン1）
　ヒント：例えば「雪柳」を引く場合、「ゆきや」まで入力した段階で画面内に「ユキヤナギ」が表示されるので選択、決定する。カタカナ語もひらがなで入力。
キーワード検索：説明に含まれるであろうキーワード。（パターン2）
　ヒント：例えば「せと」を入力して決定キーを押すと「あいちばんぱく」を先頭に複数の見出しが表示されるので探したい見出しを選択、決定する。

日本国憲法

●日本国憲法
＜旺文社＞
収録数：105項目
©Yuichiro Koizumi 1999
※本データは「旺文社　センター試験　現代社会　でるテーマ64」の付録資料をもとに、電子辞書用に編集したもので、書籍版は刊行されておりません。



カテゴリー：生活
日本国憲法全文収録。
内容表示操作：パターン3
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

明鏡日本語クイズ300

●明鏡日本語クイズ300
＜大修館書店＞
収録数：300項目
©Kitahara Yasuo and Taishukan, 2006
※書籍版は刊行されておりません。
カテゴリー：生活
内容表示操作：



1 ▲ ▼でレベルを選択し、決定する。
2 ▲ ▼でクイズの種類を選択し、決定する。
3 解答を記入する
4 テスト結果が表示される
　•画面に表示されるガイドに従ってください。

問題な日本語



●問題な日本語
<大修館書店>収録数：143項目
©Kitahara Yasuo & Taishukan, 2004

カテゴリー：生活
間違って使われやすい日本語について学ぶ。
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
問題な日本語：パターン3。説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。
使うのはどっち?：パターン3。説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。
見出し語の一部から探す：パターン1。最大14字。説明に含まれるであろうキーワードを入力。

ヒント：例えばファミリーレストランなどで気になることば使い「コーヒーのほうをお持ちしました」などの使い方について調べるときは「のほう」を入力すると表示される。

続弾！問題な日本語



●続弾！問題な日本語 何が気になる? どうして気になる?
<大修館書店>収録数：121項目
©Kitahara Yasuo & Taishukan, 2005

カテゴリー：生活
間違って使われやすい日本語について学ぶ。
内容表示操作：辞書選択後、3つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
問題な日本語：パターン3。説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。
使うのはどっち?：パターン3。説明が表示されるまで項目の選択、決定を繰り返す。
見出し語の一部から探す：パターン1。最大14字。見出し語に含まれることばを入力。

パソコン用語事典



●日経パソコン用語事典2007
＜日経ＢＰ社＞
収録数：5,420項目
©日経BP社
カテゴリー：実務・情報
内容表示操作：
辞書選択後、４つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
日本語から探す：パソコン用語を調べる。アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力。パターン1。
英語から探す：英語またはアルファベットで始まるパソコン用語を調べる。パターン1。
記号／数字で始まる用語を探す：記号や数字で始まる用語を調べる。パターン3。
用語集／付録：パソコン関連の基本用語、最新用語、Excel関数、ファイル拡張子、単位を調べる。パターン3。

時事英単語帳



●ASAHI WEEKLY　時事英単語帳　英字新聞の読み方
＜朝日新聞社＞
収録数：約3,000語
©The Asahi Shimbun,2003
※書籍版は市販されておりません。
カテゴリー：実務・情報
内容表示操作：
辞書選択後、２つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
英語から探す：時事英語を調べる。パターン1。
英字新聞の読み方・一口メモ：英字新聞の読み方についての雑学的知識。パターン3。

脳鍛アプリ明鏡日本語クイズ

●明鏡日本語クイズ 送り仮名編<大修館書店>収録数：150問
©Kitahara Yasuo and Taishukan,2007
※書籍版は市販されておりません。
●明鏡日本語クイズ ことわざ慣用句編<大修館書店>収録数：150問
©Kitahara Yasuo and Taishukan,2007
※書籍版は市販されておりません。
●明鏡日本語クイズ 四字熟語編<大修館書店>収録数：150問
©Kitahara Yasuo and Taishukan,2007
※書籍版は市販されておりません。
カテゴリー：脳鍛アプリ
この使い方は、「学習用コンテンツを使おう」（➔ **139**ページ）で説明しています。

分野別小辞典(広辞苑より)

カテゴリー：便利な機能
内容表示操作：
「広辞苑」を使い分野を絞って調べる。辞書選択後、5つの小辞典が表示されるのでいずれかを選択、決定する。

人名小辞典：地域を選択、決定後、人名を読みで入力。パターン1。
　ヒント：人名を入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。
地名小辞典:地域を選択､決定後､属性を選択､決定する。その後地名を読みで入力。パターン1。
　ヒント：地名を入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。
作品名小辞典：地域を選択、決定後、ジャンルを選択、決定する。その後作品名を読みで入力。パターン1。
　ヒント：作品名を入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。
季語小辞典：季節を選択、決定後、条件を選択、決定する。その後季語を読みで入力。パターン1。
　ヒント：季語を入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。
慣用句小辞典：慣用句に含まれるキーワードを入力する。パターン2。

分野別小事典(マイペディアより)

カテゴリー:便利な機能

内容表示操作:

「百科事典マイペディア」を使い分野を絞って調べる。辞書選択後、2つの小辞典が表示されるのでいずれかを選択、決定する。



11ジャンル別小事典:ジャンルを選択、決定後、テーマを選択、決定する。その後調べたいことばを読みで入力。パターン1。

ヒント: 調べたいことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。

20部門別小事典:部門を選択、決定後、調べたいことばを読みで入力。パターン1。

ヒント: 調べたいことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定してもよい。

日本語キーワード例文検索(G英和辞典より)

カテゴリー:便利な機能

3つまでの日本語のキーワードを含む英語の例文を「ジーニアス英和辞典」から探し出す。

内容表示操作:

辞書選択後、日本語例文検索の入力欄にカーソルが点滅し、「日本語キーワード1」が反転表示される。



1 **キーワードの読みの最初の文字をキーボードから入力する**

日本語例文検索欄に入力した文字が表示される。同時に入力した文字から始まる単語候補が表示される。



2 **続けて読みを入力すると表示される候補が絞られるので、適当なところで選択、決定する**

「日本語キーワード1」に決定したキーワードが表示され「日本語キーワード2」が反転表示される。

ヒント：日本語キーワードは全て入力する必要はない。「日本語キーワード1」が表示されたらすぐに手順4へ進んでもよい。



3 **必要に応じて上記手順1と2を繰り返して「日本語キーワード2」と「日本語キーワード3」を入力する**



4 訳／決定**を押す**

例文候補が表示される。



5 **適当な例文を選択、決定する**

日本語キーワード例文検索（BG英和辞典より）・・・

カテゴリー：便利な機能
3つまでの日本語のキーワードを含む英語の例文を「ベーシックジーニアス英和辞典」から探し出す。
内容表示操作：辞書選択後、日本語例文検索の入力欄にカーソルが点滅し、「日本語キーワード1」が反転表示される。



1　キーワードの読みの最初の文字をキーボードから入力する
日本語例文検索欄に入力した文字が表示される。同時に入力した文字から始まる単語候補が表示される。

2　続けて読みを入力すると表示される候補が絞られるので、適当なところで選択、決定する
「日本語キーワード1」に決定したキーワードが表示され「日本語キーワード2」が反転表示される。
ヒント：日本語キーワードは全て入力する必要はない。「日本語キーワード1」が表示されたらすぐに手順4へ進んでもよい。

3　上記手順1と2を繰り返して「日本語キーワード2」と「日本語キーワード3」を入力する

4　訳／決定を押す
例文候補が表示される。

5　適当な例文を選択、決定する

複数辞書ひらがなで検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カテゴリー：便利な機能
複数の辞典をひらがなで検索できる。
内容表示操作：パターン1
見出し語検索：ひらがなを入力するにしたがって候補が表示される。候補の左に辞典名がマークで表示される。適当な文字数を入力して候補を絞った後、選択、決定する。
この機能で検索される辞典／モード名
➔ **234**ページ



複数辞書アルファベットで検索



カテゴリー：便利な機能
複数の辞典をアルファベットで検索できる。
内容表示操作：パターン1／パターン2
見出し語検索：単語検索。パターン1。アルファベットで入力するにしたがって候補が表示される。候補の左に辞典名がマークで表示される。適当な文字数を入力して候補を絞った後、選択、決定する。
例文検索：例文に含まれる単語を入力する。最大28文字。パターン2。2つ以上の単語を入力するときは「&」でつなぐ。

ヒント：単語入力後、決定すると候補が表示される。単語1つでは候補が多すぎるので2つ以上入力すると良い。液晶表示画面上部に辞典名が表示されるので◀ ▶で選択する。

成句検索：成句に含まれる単語を入力する。最大28文字。パターン2。2つ以上の単語を入力するときは「&」でつなぐ。

ヒント：単語入力後、決定すると候補が表示される。単語1つでは候補が多すぎるので2つ以上入力するとよい。液晶表示画面上部に辞典名が表示されるので◀ ▶で選択する。

この機能で検索される辞典／モード名 ➔ **235**ページ

ヒント：予め検索する辞書を選択できます。➔ **105**ページ

複数辞書漢字で検索



カテゴリー：便利な機能
複数の辞典を漢字で検索できる。
内容表示操作：この機能選択後、2つの検索方法が表示されるのでいずれかを選択、決定する。
検索できる漢字：JIS第1水準/第2水準の漢字のみ。
漢字を手書き入力から探す：以下の操作で漢字検索欄に漢字を入力してからその漢字が含まれる内容を検索する。

1 **漢字検索欄に手書きで漢字を入力する**

ヒント：手書き入力の操作 ➔ **51**ページ。漢字は4文字まで入力できる。

2 **入力終了後、決定する。**

漢字表記のシフトJISコード順に入力された漢字を含む説明の見出しが表示される。見出しの最初に辞典名がマークで表示される。

次ページに続く

3 必要に応じて「前方一致」（指定した漢字を前方に含む）、「後方一致」（指定した漢字を後方に含む）を◀ ▶で切り替える。

4 目的の見出しを選択、決定する

漢字を部品読み／音訓読み／画数から選択して探す：
以下の操作で検索文字列欄に漢字を入力してからその漢字が含まれる内容を検索する。

1 **以下の入力欄を使って漢字候補を表示する**
部品読み：調べたい漢字の部首名や漢字を構成する部品の読み。最大8文字。複数入力可。



ヒント1：例えば「総」なら「いと」、「こころ」、「は」、「む」などが部品の読み。複数の部品を入力した方が表示候補は少なくなる。

ヒント2：部品読みと以下の部首画数、総画数、音訓読みのいずれかを組み合わせることが可能。候補数を絞ることができる。

部首画数：液晶画面下部説明参照。1～17画
総画数：液晶画面下部説明参照。1～30画
音訓読み：液晶画面下部説明参照。最大8文字

2 **目的の漢字を選択する**
検索文字列欄に漢字が入力される。

ヒント：漢字選択を繰り返せば検索文字列欄には漢字が4文字まで入力可能。



3 **検索文字列欄に漢字入力終了後、決定する**
選択する漢字表記のシフトJISコード順に入力された漢字を含む説明の見出しが表示される。見出しの最初に辞典名がマークで表示される。

4 **必要に応じて「前方一致」（指定した漢字を前方に含む）、「後方一致」（指定した漢字を後方に含む）を◀ ▶で切り替える。**

5 **目的の見出しを選択、決定する**

この機能で検索される辞典／モード名 ➔ **235**ページ

こんなときには

調べたいことばが見つからない・・・・・・・・・・・・・

▲ ▼で見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、あるいは調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

■長音付（ー）を含むカタカナ語の収録順に注意

「広辞苑」では「ー」（音引き）を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例

「イーグル」は、「イイグル」の位置にあります。
・・・言い草・言い種（いいぐさ）➔ イーグル ➔ 言い包める（いいくるめる）

■「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

「広辞苑」「明鏡国語辞典」の見出しは現代仮名遣いによっています。

例

「年中」は「ねんぢゅう」ではなく「ねんじゅう」、「稲妻」は「いなづま」ではなく「いなずま」

■「ヴ」を入力してみる

「広辞苑」では英語その他外来語のVの発音の多くは「ヴ」の表記になっています。
「ヴァ」「ヴィ」「ヴ」「ヴェ」「ヴォ」は、Ⓥ Ⓐ、Ⓥ Ⓘ、Ⓥ Ⓤ、Ⓥ Ⓔ、Ⓥ Ⓞと押して入力します。

例

vividの読みは、「ビビッド」ではなく「ヴィヴィッド」と入力

■慣用句は、単語や動詞・形容詞の終止形で検索

「広辞苑」の「慣用句検索」（および「分野別小辞典（広辞苑）の「慣用句検索」）では、調べたい慣用句を文章にして入力するのではなく、単語や、動詞の終止形、形容詞の終止形で入力します。

例

入力することば	見つかる慣用句
さる	「一難**去って**また一難」、「**猿**も木から落ちる」、など
にごす	「跡を**濁す**」、「お茶を**濁す**」、「立つ鳥跡を**濁さず**」、など

ハイフン（-）やスペース（空白）、&はどうやって入力?

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン（-）を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース（空白）も省略します。
「&」は、「and」と入力します。

例

「heaven-sent」は、「heavensent」と入力
「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力

英語のスペルがあやふやなときは？

英英辞典や英和辞典では、スペルの記憶があいまいでも、不確かな部分は「?」や「～」で代用して検索できます。
「?」はひとつで一文字の代用です。（ワイルドカード）
「～」はひとつで連続する数文字の代用です。（ブランクワード）

例

「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき →「sub?rdi??te」と入力
「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき →「sub ～ te」と入力

- 「?」は、シフトを押し、離してからKを押して入力します。
- 「～」は、シフトを押し、離してからLを押して入力します。
- 「～」は1ヵ所だけに入力できます。
- 「?」と「～」を同時に使うことはできません。

検索語入力欄に漢字が入力できないときは？

画面の上部に漢と表示されていないときは、漢字入力ができません。

- 検索語入力欄に入力できる文字の種類は、辞典や検索方法によって異なります。
- 入力欄にカーソルのあるとき画面上部に表示されるマークが、入力できる文字の種類を表しています。

（→ **50**ページ）



手書きパネルに書いた文字が正しく認識されないときは

■共通のご注意

認識されやすく書くポイント

- 続け字にならないようにすること

悪い例

- 楷書でていねいに書くこと

悪い例

- 文字を傾けないこと

悪い例

- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書くこと

悪い例

良い例

- 点を打つときは、少し長め（2ドット分以上）に書くこと（1ドット分では認識されません）

良い例

悪い例

- 正しい書き順で書く

確認したいポイント

- 漢字は漢字で書く（かな漢字変換機能はありません）
- 画面上部のマーク（あ ア 漢）を見て、希望の文字が入力欄に入れられる種類か確認する（手書き入力ができるときは ➔ **50**ページ）

■ひらがな・カタカナの書きかた

大文字



小文字（「ゃ」や「っ」など）



- 枠に対して縦横とも50%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

■英数字の書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									

次ページに続く

■大文字の「X」と小文字の「x」の書きかた



■よく似た漢字とカタカナの認識について

次のようなよく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。

夕＝タ　　工＝エ　　力＝カ　　口＝ロ
（ゆう）　　（こう）　　（ちから）　　（くち）

ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。

■よく似たひらがなとカタカナの認識について

次のようなよく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。

へ＝へ　　り＝リ

ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	**222**
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまることばが多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまることばが多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまることばや検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
	さらに検索はできません	「さらに検索」に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、さらに検索を押してしまった	別売ソフトは、「さらに検索機能」に対応しておりません。	**110**
	レイアウト変更はできません	レイアウト変更に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、シフト（レイアウト）さらに検索と押してしまった	別売ソフトは、「レイアウト機能」のセンタリング表示に対応しておりません。	**98**

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできることばがデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	**75**
	これ以上できません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接ことばを入力して調べてください。	**75** **76**
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができないことば／文字を調べようとした	• 調べることば／文字を変更してください。 • ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	**76**
	該当する候補がありません※	調べようとしたことば／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	• 調べることば／文字を変更してください。 • ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	**76**
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※ （または） 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、シフト 成句・複合語 文字サイズを押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	**91**
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません※ （または） 画面上に用例がありません （または） 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、用例・解説を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	**89** **93**
音声機能	音声言語設定がOFFになっているか発音できるデータがないため反転できません※	音声言語設定がOFFになっている	発音させたい言語に設定してください。	**88**
		発音可能な単語がない画面上で、音声を押してしまった	トゥルーボイスアイコンが表示されている画面で、音声を押してください。	**83**

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	**127** **248**
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	
	EX-wordライブラリーを切断して下さい 訳／決定キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	–
	エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	**136**
		SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている	書き込み禁止状態を解除してください。	–
		データの一部に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	「データプラス3対応ソフト」同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス、エクスワード

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	SDメモリーカードが書き込み禁止になっています 利用できるようにする場合はSDメモリーカードのロックを解除してください	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	SDメモリーカードの「LOCK」を解除してください。	−
	SDメモリーカードのフォーマットが違うかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したままカード保存辞書に反転を移動してください	SDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異状がある	画面に表示されるメッセージにしたがって操作してください。なお、SDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。	−
	別の電子辞書とパートナー関係にあるSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	「エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフト」同梱の取扱説明書

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません • パートナー関係でない • 書き込み禁止 • フォーマット異常 • データカード	**パートナー関係でない** • 接続中の電子辞書以外の製品で使用したSDメモリーカードが挿入されている 使用できるSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです（ダウンロードした電子辞書本体でのみ使用できます） • SDメモリーカードにダウンロード後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーでユーザーリセットあるいはユーザー名を変更して再認証した （再認証した場合は以前に転送したコンテンツは消去されます）	• 新規のカードを使用してください。 • 認証済みのカードを使用してください。	–
		書き込み禁止 • カードのロック	• カードのロックを解除してください。	–

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません • パートナー関係でない • 書き込み禁止 • フォーマット異常 • データカード	フォーマット異常 • 他の機器（Windowsなど）でフォーマットされたSDメモリーカードを使用した	• 電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」または「カード保存テキスト」を選ぶと、フォーマット異常の場合は SDメモリーカードをフォーマットしますか? ●はい ○いいえ 選んで決定キーを押してください が自動的に表示されますので、フォーマット実行してください。 ただし、SDメモリーカードをフォーマットすると、記録されているデータはすべて消去されます。	−
		データカード • データカードを差したまま通信している（別売で、SDメモリーカードにコンテンツをいれて販売しているものを挿入したまま通信している）	• データカードを取り出して通信してください。	−

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	新規のSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「EX-wordライブラリー」と接続してください。	「エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフト」同梱の取扱説明書
	コンテンツがありません	SDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	
	カードがありません	SDメモリーカードが挿入されていない	SDメモリーカードを挿入してください。	**136**
	このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されている	正しいSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	−
単語帳	これ以上登録できません※	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要なことばを削除してから、もう一度登録を行ってください。	**112** **115**
−	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 なお、戻る/リストを押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存／登録することはできません。	**248**

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

こんな**症状**がおこったら･･･

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池を使用しているか**、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	**222**
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	**16**
		電池が消耗している	電池を交換してください。	**222**
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	**222**
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	**222**
	ひらがな、カタカナを入れると「っっっ...』ッッッ...」と表示されてしまう	ローマ字かな入力に設定されているときに、かな入力の方法で操作している	かな入力に切り替えてください。	**45**
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	**127**
	SDメモリーカードにアクセスできない	SDメモリーカードが正しくセットされていない	SDメモリーカードを正しくセットしてください。	**136**
	テキストファイルが「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されている	圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。	**126**

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
バックライト	バックライトが点灯しない、または点滅する	電池が消耗している	電池を交換してください。	**222**
発音	スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	**82**
		音声出力切換スイッチが「PHONES」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	**81**
	ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	**82**
		音声出力切換スイッチが「SPEAKER」側になっている	「PHONES」側にしてください。	**82**
		ヘッドホンが正しく接続されていない	ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。	**81**
		付属品以外のヘッドホンを使用している	付属の専用ヘッドホンを使用してください	**82**
	音がひずんだり、バックライトがちらつく	音量が大きすぎる	音量を調節してください。	**82**
		電池が消耗している	電池を交換してください。	**222**
手書きパネル	タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれている	手書きパネル調整を行ってください。	**236**
		手書きで文字を入力しているときに本機のキーが押された	手書入力中は本機のキーを押さないでください。	–
		手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していない	手書き入力できる文字の種類を確認してください。	**50**
	タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれている	手書きパネル調整を行ってください。	**236**

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

■大切!リセットについて

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

1 **電源が入っていたら、ON/OFF を押して電源を切る**

2 **本体裏面にあるリセットボタンを押す**

付属のタッチペンで押します。

※ つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。



3 **本機を開け、◀または▶を押して画面の明るさを調整する**



4 訳／決定を押す

手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。



必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。

5 訳／決定を押す

6 「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチします。



メニュー画面が表示されます。



電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。
表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 新しく入れる電池は、必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。指定以外の電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 **新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意する**

2 ON/OFF **を押して、電源を切る**

3 **電池ブタを取り外す**

2 ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。



4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける



- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。
- 電池ぶたを取り付ける際は、タッチペンをケースから取り出しておくことをおすすめします。（タッチペンの取り出し方 ➔ **26**ページ）

5 本体裏面にあるリセットボタンを押す

付属のタッチペンで押します。

※つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。



6 中央部分に指をかけて、本機を開ける

コントラスト設定画面が表示されます。



次ページに続く

7 **必要に応じて、◀または▶を押して画面の明るさを調整する**



8 **訳／決定を押す**

手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。



9 **訳／決定を押す**

10 **「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチします。**



メニュー画面が表示されます。



電池の取り扱い上の注意

⚠危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない

電池について

- 充電しない
- 極性（+と−の向き）に注意して正しく入れる



⚠注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

付録

キーのなまえとはたらき



1 辞典／モードキー

それぞれのキーに登録されている辞典の最初のページを表示します。
上の行の辞典やモードを使うときは、そのキーを1回押します。
下の行の辞典やモードを使うときは、そのキーをもう1回押します。
➔ **72**ページ

2 ON/OFF （電源）スイッチ

➔ **16**ページ

3 シフトキー

- 「?」や「～」を入力するときに使います。➔ **47**ページ
- 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。➔ **73**ページ

•いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見るときに、まずこのキーを押してから▲または▼を押します。
➔ **69**ページ
•設定を変更するための操作で使います。➔ **237**ページ

4 さらに検索（レイアウト）キー

•表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。➔ **78**、**110**ページ
•画面のレイアウトを変更したいときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **97**ページ

5 文字サイズ（成句・複合語）キー

•画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。
➔ **94**ページ
•英語系の辞典で、調べている単語を使った成句（熟語）や複合語を調べるときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。
➔ **91**ページ

6 ▲▼（ページ送り）キー

•画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。➔ **69**ページ
•いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見たいとき、シフトを押し、離してから▲または▼を押します。
➔ **69**ページ

7 戻る/リストキー

•ひとつ前の画面に戻るときに押します。➔ **71**ページ
•各辞典／モードの最初のページで押すと、メニュー画面になります。
•ことばの意味の画面で押すと、ひとつ前の画面、つまりそのことばを含むことばの一覧（リスト）が表示されます。

8 用例・解説（熟語）キー

•用例や解説のある辞典で、それらを見るときに押します。
➔ **89**、**93**ページ

次ページに続く

•「漢字源」（漢和辞典）で、調べている漢字を使った熟語を見るときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **92**ページ

9 訂正
•手書き入力時、文字を書き直したいとき、ここをタッチします。
➔ **51**ページ

10 認識
•一文字ずつ確かめる方式での手書き入力後、ここをタッチします。
➔ **51**ページ

11 ヒストリー（ガイド）**キー**
•少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。➔ **117**ページ
•ガイドを見るときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。
➔ **119**ページ

12 訳／決定**キー**
•調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。➔ **33**、**38**ページなど

13 ▲▼◀▶**キー**
•カーソル（文字の下の横線）を左右に動かすときに◀▶を押します。
➔ **48**ページ
•白黒反転表示を前後左右に動かして希望の項目を選ぶときに▲▼◀▶を押します。➔ **33**ページ
•画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。➔ **69**ページ

14 スーパージャンプ（ズーム）**キー**
•意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。
➔ **75**、**76**ページ
•意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **96**ページ

15 読み上げ 音声 キー

- ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。➔ **83**ページ
- 合成音声で発音を聞くときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **86**ページ

16 設定 削除 キー

- まちがって入力した文字を訂正するときに使います。➔ **48**ページ
- 設定を変更するための操作で使います。➔ **237**ページ

17 キーボード

文字や数字を入力するときに使います。➔ **44** ～ **47**ページ

18 バックライト キー

バックライトを点けたり消したりします。➔ **17**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**120**ページをご覧ください。

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

ぁ行	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
や行	ゃ		ゅ		ょ
	XYA Yシフト A		XYU Yシフト U		XYO Yシフト O
っ	XTU LTU	XTSU TCH	子音+子音	Tシフト U TSシフト U	
ゎ	XWA	Wシフト A			

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

次ページに続く

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

機能別　対象辞典／モード名　一覧 ・・・・・・・・

■絞り込み／語順指定検索

例文

ロングマン現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、ベーシックジーニアス英和辞典、英会話とっさのひとこと辞典、英会話海外旅行ひとこと辞典、複数辞書アルファベットで検索

成句

ロングマン現代英英辞典、ジーニアス英和辞典、ベーシックジーニアス英和辞典、複数辞書アルファベットで検索

■画面分割検索

アルファベット検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英語類語辞典

かな検索

広辞苑／逆引き広辞苑／明鏡国語辞典／百科事典マイペディア／プログレッシブ和英中辞典／カタカナ語新辞典／全訳古語辞典／山川 日本史小辞典／山川 世界史小辞典／生物小事典／物理小事典／化学小事典

■各単語帳に登録される辞典／モード名

- 単語帳（英語）：ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英語類語辞典
- 単語帳（和英）：プログレッシブ和英中辞典
- 単語帳（国語）：広辞苑／逆引き広辞苑／明鏡国語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典
- ダウンロード帳（外国語）：ライブラリーに追加した辞典
- ダウンロード帳（日本語）：ライブラリーに追加した辞典
- 例文帳（英語）：ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典

次ページに続く

- 例文帳（会話）：英会話とっさのひとこと辞典
- 成句帳（英語）：ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典
- 単語帳（漢字源）：漢和辞典
- 単語帳（全訳古語辞典）
- 単語帳（日本史）：山川 日本史小辞典／日本史B用語集
- 単語帳（世界史）：山川 世界史小辞典／世界史B用語集
- 単語帳（現代社会用語集）
- 単語帳（政治・経済用語集）
- 単語帳（地理用語集）
- 単語帳（倫理用語集）
- 単語帳（生物小事典）
- 単語帳（物理小事典）
- 単語帳（化学小事典）
- 単語帳（化学反応式）
- 単語帳（近現代文学事典）
- 単語帳（古典文学／名歌名句事典）
- 単語帳（百人一首）
- 単語帳（英検Pass単熟語）
- トラベル帳：英会話海外旅行ひとこと辞典
- 単語帳（その他）：百科事典マイペディア／カタカナ語新辞典／問題な日本語／続弾！問題な日本語／パソコン用語事典／時事英単語帳

■複数辞書ひらがなで検索

広辞苑／逆引き広辞苑／明鏡国語辞典／百科事典マイペディア／プログレッシブ和英中辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典／カタカナ語新辞典／全訳古語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／山川 日本史小辞典／日本史B用語集／山川 世界史小辞典／世界史B用語集／現代社会用語集／政治・経済用語集／地理用語集／倫理用語集／生物小事典／物理小事典／化学小事典／辞書式配列化学反応式／近現代文学事典／古語林 古典文学事典／名歌名句事典／問題な日本語／続弾！問題な日本語／パソコン用語事典

■複数辞書アルファベットで検索

見出し語検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英語類語辞典／広辞苑／逆引き広辞苑／明鏡国語辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典／カタカナ語新辞典／辞書式配列化学反応式／パソコン用語事典／時事英単語帳

例文検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典

成句検索

ロングマン現代英英辞典／ジーニアス英和辞典／ベーシックジーニアス英和辞典

■複数辞書漢字で検索

広辞苑／逆引き広辞苑／明鏡国語辞典／漢字源※
※熟語のみ

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と設定の選択肢は次のとおりです。
＊お買い上げ時の設定が**下線つきの太字**で書かれています。

項　目	設定の選択肢	説　明
キー入力音設定	ON	キーを押すとピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ設定（自動電源オフまでの時間）	3分／**6分**／10分／15分／30分／45分／60分／120分	−
コントラスト設定（画面の明るさ）	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	−
手書きパネルコントラスト設定（手書きパネルの明るさ）	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	−
すぐ出るサーチ設定	**ON**	すぐ出るサーチ（**→36**ページ）を使って検索する
	OFF	すぐ出るサーチを使わない
入力設定（挿入／上書き）	**挿入**	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする
キーボード設定（ひらがな入力の方法）	**ローマ字かな入力**	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかな入力で入力する
手書き認識設定	**手動**	手書きパネルに文字を書いた後、[認識]をタッチすると認識される
	自動	手書きパネルに文字を書いた後、[認識]をタッチしなくとも、約1秒後に認識される
手書きパネル調整	タッチペンを見る視線と手書きパネルのタッチ箇所が一致するように調整	−
ユーザー名設定	登録／変更	**239**ページ参照
	削除	

■設定変更の手順

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初のページから操作をはじめてください。
それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

ここでは、例として自動電源オフまでの時間を3分に設定してみます。
いずれかの辞典の最初のページを表示し、以下のようにします。

操　作	画　面
シフトを押し、離してから設定 削除を押す 「設定項目」画面が表示されます。	
▲▼で「環境設定」を選び、訳／決定を押す 「環境設定」画面が表示されます。	
▲▼◀▶で設定したい項目（ここでは「オートパワーオフ設定」）を選び、訳／決定を押す 選択肢の画面が表示されます。	

▲▼◀▶で希望する選択肢（ここでは「3分」）を選び、訳／決定を押す

- その他の設定項目も、同様の手順で設定します。

  操作のしかたが他と異なるものや、特に注意が必要なものについて、次の項目で補足説明します。

次ページに続く

「コントラスト設定」について

「コントラスト設定」の画面では、◀ ▶を使って、画面が希望の明るさになるように調整し、訳／決定を押します。



「手書きパネルコントラスト設定」について

「手書きパネルコントラスト設定」の画面を表示したら、◀ ▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。手書きパネルが希望の明るさになるように調整します。



「手書きパネル調整」について

手書きパネルを、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなど、調整が必要なときに「手書きパネル調整」をします。

「手書きパネル調整」の画面を表示したら、タッチペンで手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつタッチペンでタッチします。

「すぐ出るサーチ設定」をOFFにすると

読みやスペルを入力しても候補一覧の画面に進みません。

何文字か、あるいは最後まで入力したら訳／決定を押します。

「パターン2」（➔ **38**ページ）と同じになります。

「ユーザー名設定」について

本機にユーザー名が登録されているときは「ユーザー名の変更」を、本機にユーザー名が登録されていないときは「ユーザー名の登録」を行うことができます。

ユーザー名を変更/削除する場合は、ユーザー名を登録したときに入力したパスワードが必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意ください。

- 万一、パスワードをお忘れになりユーザー名の変更・削除ができなくなったときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

仕様

- 型式：XD-SW4850
- 収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「収録辞典の使いかた」（**→168**ページ）を参照してください。
- 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  ※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
  ※メモリー内容は、常時表示
- 記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：約50MB
  - 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024^2バイト、1GB=1024^3バイト換算値です。
- 消費電力：0.55W
- 電源および電池寿命（使用温度25℃の場合）：
  アルカリ単4形乾電池2本
  LR03（AM4）：
  - 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …… 約130時間
  - 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき …… 約75時間
    （SDメモリーカードを使用したときは、約60時間）
  - 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき
    …… 約60時間
  - スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき
    …… 約10時間

  ※ SDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法(バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数)により変動します。
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：奥行き101.3×幅144.5×高さ17.2mm（閉時、最薄部）、高さ20.9mm（閉時、最厚部）
- 重さ：約285g（電池込み）

本機は FINEART Technology 社の手書き認識機能を搭載しています。
FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2

本機のネイティブ音声機能の一部は米国Fonix Speech Inc.社のVoiceCompress®を使用しています。

※ 本機の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社のDECtalk™を使用しています。
本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品
- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット（XD-PF1）
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフトCD-ROM版／データカード版
（各種専門分野／生活・実用／外国語など）

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ(以下) をご覧ください。
http://casio.jp/exword/

さくいん

アルファベット・数字・記号

Encourage Listening Standard デジタル版 …… 194
EX-wordテキストローダー …… 124
EX-wordライブラリーソフト …… 138
SDメモリーカード …… 134
? …… 47, 63, 207
「&」…… 63, 206
「and」…… 63, 206
「ヴ」…… 206
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」… 205
「ー」（音引き）…… 205
(-) …… 63, 206
(空白)…… 63, 206
～…… 47, 63, 207

あ行

アフターサービス…… 246
アルファベットの入力…… 47
上書き…… 48, 236
英会話海外旅行ひとこと辞典 …… 181
英会話とっさのひとこと辞典 …… 180
英検Pass単熟語 …… 193
英語リスニング・トレーニング 第１回～第５回…… 193
英語類語辞典…… 180
英熟語ターゲット１０００ …… 190
英単語ターゲット１９００ …… 190
オートパワーオフ設定… 237
お気に入り…… 107
お客様ご相談窓口…… 248
音声…… 81
音声言語設定…… 88
音声サーチ…… 84
音声出力切換スイッチ…… 81
音声設定…… 87, 88
音声速度設定…… 87
音声付き英会話集…… 194
音声付き英語発音…… 195
音量ダイヤル…… 82

か行

解説…… 89
ガイド…… 119
化学小事典…… 188
学習用コンテンツ…… 139

カタカナ語新辞典…… 174
カテゴリー…… 32
かなめくり入力…… 45, 236
画面で表示される記号…… 30
画面分割検索…… 78
環境設定…… 237
漢検プチドリル２級…… 192
漢検プチドリル３級…… 192
漢字源…… 173
漢字ターゲット１７００
…… 192
慣用句検索…… 59
キー入力音設定…… 236
キーのなまえとはたらき
…… 27, 226
キーボード設定…… 236
キーワード検索…… 100
記号選択画面…… 64
逆引き検索…… 57
近現代文学事典…… 186
現代社会テーマ集…… 184
現代社会用語集…… 183
広辞苑／逆引き広辞苑… 172
合成音声…… 85
古語林 古典文学事典／
名歌名句事典…… 187
故事ことわざ辞典…… 175
古典名作冒頭選／現代文名作選
…… 186
古文単語・熟語ターゲット
２７０…… 191
コントラスト設定…… 236

さ行

削除…… 48
さらに検索…… 20
ジーニアス英和辞典…… 178
しおり…… 131
時事英単語帳…… 198
辞書式配列化学反応式… 189
辞典／モードキー…… 72
絞り込み検索…… 110
ジャンプ…… 74, 76
熟語…… 92
仕様…… 240
数学公式集…… 189
数字の入力…… 47
スーパージャンプ…… 75, 76
ズーム…… 96
すぐ出るサーチ…… 36
すぐ出るサーチ設定…… 236
スピーカー…… 81
スペリング検索…… 60
スペルチェック…… 64
成句…… 91
成句検索…… 66
政治・経済用語集…… 183
生物小事典…… 187

次ページに続く

世界史B用語集 …… 183
世界史年代暗記ターゲット315…… 191
設定…… 236
センタリング…… 98
全訳古語辞典…… 175
挿入…… 48,236
続弾！問題な日本語…… 197

た行

タッチペン…… 26
単語帳…… 111
単語帳設定…… 115
地理用語集…… 184
訂正…… 51,56
手書き入力…… 49
手書き認識設定…… 236
手書きパネル…… 49
手書きパネルコントラスト設定…… 236
手書きパネル調整…… 236
電源を入れる・切る…… 16
電子辞書でどこでも英会話…… 181
電卓…… 120
電池交換…… 222
トゥルーボイス…… 83

な行

日本語キーワード例文検索（BG英和辞典より）… 202
日本語キーワード例文検索（G英和辞典より）…101,200
日本国憲法…… 196
日本史B用語集 …… 182
日本史年代暗記ターゲット312…… 191
入力設定…… 236
認識…… 51
脳鍛アプリ明鏡日本語クイズ…… 199

は行

パソコン用語事典…… 198
パターン1 …… 36
パターン2 …… 38
パターン3 …… 40
パターン4 …… 42
バックライト…… 17
ヒストリー…… 116
百人一首…… 185
百科事典マイペディア… 195
ひらがなの入力…… 44,45
複合語…… 91
複数辞書アルファベットで検索…… 203
複数辞書漢字で検索…… 203
複数辞書ひらがなで検索…… 202
複数辞典の一括検索…… 102
付属品…… 10
物理公式集…… 188

物理小事典…… 188
ブランクワード…… 63, 207
プレビュー…… 29
プログレッシブ和英中辞典
…… 179
分野別小辞典
(広辞苑より) …… 199
分野別小事典
(マイペディアより) … 200
ページ送り…… 69
ベーシックジーニアス英和辞典
…… 178
ヘッドホン…… 81

ま行

見出し語検索…… 62
明鏡国語辞典…… 173
明鏡日本語クイズ300
…… 196
メッセージ…… 211
メニュー…… 32
文字サイズ…… 94
文字の入力方法…… 44
戻る…… 71
問題な日本語…… 197

や行

山川 世界史小辞典 …… 182
山川 日本史小辞典 …… 182
ユーザー名設定…… 236
優先設定…… 105
用例…… 93
四字熟語辞典…… 176
読み上げ…… 85

ら行

ライブラリー…… 123
リスト（一覧）…… 29
リスト件数…… 29
リセット…… 220
倫理用語集…… 184
レイアウト…… 97
例文検索…… 67
ローマ字かな入力… 44, 236
ロングマン現代英英辞典
…… 177

わ行

ワイルドカード…… 63, 207

保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日·販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

● 保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

- 修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。
- 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■ アフターサービスなどについておわかりにならないときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室

カシオお客様相談室（電子辞書専用）

0570-088977 市内通話料金のみでご利用いただけます。

受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4948（東京）／06-6243-6667（大阪）へお掛けください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。
修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター（北海道・東北・関東・信越）

0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.042-560-4161）

東海リペアセンター（北陸・東海・近畿）

0570-090109 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒418-0034 静岡県富士宮市黒田335-1（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.0544-27-0109）

中四国コンシューマサービスステーション（中国・四国）
TEL.082-230-5900
〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション（九州）
TEL.092-411-2939
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間:　月曜日～土曜日　　AM9:00～PM6:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております（お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です）。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札　幌　☎011-281-1231
〒060-0063　札幌市中央区南3条西10-1001-5

東　北

仙　台　☎022-256-8822
〒983-0852　仙台市宮城野区福岡5-1-35

盛　岡　☎019-646-3395
〒020-0122　盛岡市みたけ6-15-5

関　東

宇都宮　☎028-623-5588
〒320-0053　宇都宮市戸祭町3009-8

水　戸　☎029-228-3155
〒310-0021　水戸市南町3-4-14

高　崎　☎027-322-9555
〒370-0831　高崎市あら町67-1

埼　玉　☎048-250-2660
〒332-8521　川口市栄町3-1-8

千　葉　☎043-243-1087
〒260-0022　千葉市中央区神明町13-4

秋葉原　☎03-5820-9871
〒101-0025　千代田区神田佐久間町2-23

多　摩　☎042-540-4880
〒190-0012　立川市曙町1-11-9

横　浜　☎045-441-2177
〒221-0052　横浜市神奈川区栄町3-12

信　越

新　潟　☎025-287-1151
〒950-0925　新潟市弁天橋通り3-9-12

長　野　☎026-222-3250
〒380-0912　長野市大字稲葉字日詰1592-1

北　陸

金　沢　☎076-224-0061
〒920-0027　金沢市駅西新町2-1-35

東　海

静　岡　☎054-281-8085
〒422-8056　静岡市駿河区津島町16-23

名古屋　☎052-324-2151
〒460-0024　名古屋市中区正木3-9-27

近　畿

京　都　☎075-351-1161
〒600-8107　京都市下京区五条通新町東入ル東錦屋町186

大　阪　☎06-6243-6211
〒541-0056　大阪市中央区久太郎町3-6-8

神　戸　☎078-392-2145
〒650-0033　神戸市中央区江戸町85-1

中　国

岡　山　☎086-244-3404
〒700-0926　岡山市西古松西町9-1

広　島　☎082-230-5900
〒733-0001　広島市西区大芝2-14-10

四　国

高　松　☎087-837-7641
〒760-0078　高松市今里町2-21

九　州

福　岡　☎092-411-2939
〒812-0007　福岡市博多区東比恵2-16-23

熊　本　☎096-340-8283
〒861-8028　熊本市新南部4-7-38

鹿児島　☎099-256-3573
〒890-0065　鹿児島市郡元1-1-3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまでご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ. お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
   ロ. 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷（表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど）
   ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
   ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   ヘ. 消耗品（電池など）および付属品のお取り替えの場合
   ト. 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ずご記入の上お客様にお渡しください。

品　名		電子辞書
機種名		XD-SW4850
保証対象		本体
保証期間		お買い上げ日より1年間
		お買い上げ日：　　年　　月　　日
お客様	お名前	様
	ご住所	〒　　—
	電　話	—　　—
販売店	住所・店名	
	電　話	

カシオ計算機株式会社

〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2　☎03-5334-4111（代表）

RJA518294-001V01

MO0707-A　Printed in China